



Hinweis zur externen Stromversorgung bei externen 2,5“-Festplattengehäusen

Wenn Sie ein Netzteil für Ihr externes Gehäuse benötigen, benutzen Sie bitte einen DC 5V / 1A-Adapter.

Der runde Verbindungsstecker (DC 3,5*1,1) hat einen 2-poligen Ausgang (5V und GND), negativ (GND) an der Außenseite und positiv (5V) am Mittelpol.